
POSTOJ GORNY
SILNIK
POSTOJ DOLNY
+ 1867
± 0,00
P
K
J
I
H
G
F
E
D
C
B
A
1108
458
87
144
53
425
316
55
70
332
456
183
783
250
62
140
453
338
142
454
340
141
377
375
157
41
897
1381
1508
1517

WIDOK "P"


POSTOJ GORNY
+ 1867
POSTOJ DOLNY
± 0,00
1867


347
347
346
342
345
1523
344
344
343
342
343
344
K
J
I
H
G
F
E
D
C
B
A
175
345
800
POSTOJ GORNY
POSTOJ DOLNY
900
3441
3271
3616
2570
+ 1867
± 0,00
1300
1500


SLUPEK DO KASETY STEROWNICZEJ
1092
900
8
135

A1